



**MANUAL  
DE  
SERVICIO**

**EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS**

**CEKM-40 PB / CCKM-40 PN**




SERVICIO

## CARACTERISTICAS ELECTRICAS

VOLTAJE	FRECUENCIA	INTENSIDAD
120 V	60 Hz	40 WATTS

## PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
NO ENCIENDE	CABLE DE LINEA DESCONECTADO	CONECTAR CABLE A LA CORRIENTE ELECTRICA
	MOTOR	REVISAR MOTOR, EN CASO DE DAÑO, CAMBIAR
	SOBRECALENTAMIENTO	DESCONECTAR Y DEJAR ENFRIAR
	MOTOR	REVISAR MOTOR/EN CASO DE DAÑO CAMBIAR
EL EXPRIMIDOR SE TRABA	EXPRIMIDOR LLENO	LIMPIAR EXPRIMIDOR



LISTADO DE PARTES CEKM-40 PB / CEKM-40 PN

ITEM	NUM PARTE	DESCRIPCION	CEKM-40 PB	CEKM-40 PN
1	49-6101-00-7	TAPA	1	1
2	49-6101-01-5	EXPRIMIDOR SUP	1	
2.1	49-6194-00-2	EXPRIMIDOR SUP		1
3	49-6101-02-3	EXPRIMIDOR INF	1	
3.1	49-6194-01-0	EXPRIMIDOR INF		1
4	49-6101-03-1	JARRA	1	1
5	49-6101-04-9	COLADOR	1	1
6	49-6101-05-6	FLECHA	1	1
7	49-6101-06-4	BASE	1	
7.1	49-6194-02-8	BASE		1
8	49-6101-07-2	ENS ENGRANES	1	1
9	49-6101-08-0	MOTOR	1	1
10	49-6101-09-8	SOPPORTE BASE	1	
10.1	49-6194-03-6	SOPPORTE BASE		1
11	49-6101-10-6	CABLE DE CORRIENTE	1	1



**CUANDO ORDENE, NO OLVIDE ESPECIFICAR:**

- NÚMERO DE PARTE
- DESCRIPCIÓN
- NÚMERO DE MODELO

**NOTA:**

**LOS NÚMEROS DE LOS DIBUJOS SON SOLO PARA PROPOSITOS DE IDENTIFICACIÓN.**

## **MATRIZ**

**CUAUTITLAN IZCALLI**  
Av. Ciencia No. 28 Cuautitlán  
Izcalli  
Edo. de México, C.P. 54730  
Tel: 55-5864-03-00 Opción 4

**KOBLENZ ELECTRICA S.A. DE C.V.**  
E-mail: [servicio@koblenz.com](mailto:servicio@koblenz.com)